

Návod k pistolím SIG/Sauer

Upozornění:

1. Nikdy, za žádných okolností nemiřte zbraní, nabitou či nenabitou, na cokoli, co nemáte v úmyslu zasáhnout.
2. S každou zbraní zacházejte vždy tak, jako by byla nabitá.
3. Nemějte prst na spoušti, dokud skutečně nemíříte na cíl připraveni ke střelbě.
4. Kdykoliv uchopíte zbraň do ruky, přesvědčete se, zda není nabitá.
5. Nikdy nenechávejte nabitou zbraň bez dozoru.
6. Uchovávejte zbraň a střelivo mimo dosah dětí.
7. Nabíjejte a vybíjejte zbraň s hlavní mířicí bezpečným směrem.
8. Pokud nabitá zbraň po stisknutí spouště nevystřelí, mířte dál na cíl nejméně 30 sekund. Někdy může vadná zápalka náboje způsobit opožděný výstřel.
9. Používejte pouze originální střelivo v odpovídající kvalitě schválené státní zkušebnou a pouze v ráži, pro kterou je zbraň určena. Označení ráže je vyraženo na viditelném místě hlavně. Nikdy nepoužívejte střelivo jiné ráže. V opačném případě nebude na pozdější reklamace brán zřetel.
10. Pokud je zbraň vystavena vlhkému prostředí, je nezbytné ji ihned poté otřít dosucha a ošetřit konzervačním prostředkem, protože jinak hrozí výskyt koroze bez ohledu na to, jak je zbraň nebo její značka proslulá, jak působivě její název zní nebo co se o ní kde říká a píše.

Na povrchu závěru pistolí SP 2022 a SPC 2022 se mohou vyskytnout plochy se světlejším odstínem. Nejedná se o vadu povrchové úpravy, ale o jev vznikající při produkci, který je způsobem technologickým postupem při výrobě!

Manipulace se zbraní:

Při manipulaci se zbraní vždy dbejte výše uvedených pokynů!

1. Vyjměte ze zbraně zásobník a ujistěte se, zda není náboj v nábojové komoře a že v hlavní nejsou žádné překážky.
2. Naplňte zásobník náboji odpovídající ráže.
3. Vložte zásobník do zbraně a natáhnutím závěru zasuněte náboj do nábojové komory.
4. Stisknutím vypouštěcí páky bezpečně uvolněte kohout do klidové polohy.
5. Hodláte-li střel, namířte zbraní na cíl. Stisknutím spouště zbraň vystřelí. Natáhnutím kohoutu před prvním výstřelem získáte kratší a jemnější chod spouště.

Střelecká pohotovost: kvůli snazšímu přebíjení zůstává po posledním výstřelu závěr v zadní poloze. Stiskem páčky záchytu závěru se závěr uvolní. Model P-232 není vybaven páčkou

záchytu závěru. Závěr je třeba uvolnit stažením do zadní mezní polohy a následným uvolněním.

Pojistky zbraně:

Moderní pistole jako SIG/Sauer, kromě modelu „Mosquito“, nemají klasickou manuální pojistku. U zbraně s dvojčinným spoušťovým mechanismem je klasická manuální pojistka v podstatě zbytečná. U moderní dvojčinné zbraně je prvořadým faktorem bezpečnosti zabránit nechtěnému výstřelu při uvolňování nataženého bicího ústrojí a při nárazu zbraně s nábojem v komoře na tvrdý podklad. (např. při pádu). Absolutní ochranu před nechtěným výstřelem poskytují u zbraní SIG/Sauer 3 pojistné systémy:

Vypouštěcí páka: Je-li kohout natažen, stisknutím této páky směrem dolů se uvolní a není-li stisknuta spoušť, zarazí se o bezpečnostní ozub své klidové polohy. K výstřelu tedy nedojde.

Blok zápalníku: Pojistný systém znemožňující pohyb zápalníku, pokud není stisknutá spoušť. Tento druh pojistky chrání především před nechtěným výstřelem, zejména při pádu zbraně na tvrdý podklad.

Odskok kohoutu: Kohout má v podstatě svojí klidovou polohu na bezpečnostním ozubu, o který se při pohybu vpřed ze zadní polohy zarazí, pokud není stisknutá spoušť. I když je spoušť stisknutá, kohout po dopadu na zápalník (po výstřelu) odskočí zpět do své pojistné polohy. Je-li stisknutá spoušť následně uvolněna, kohout se ve své poloze opět zablokuje.

Některé pistole, většinou se jedná o soutěžní modely, mají manuální pojistku, která přepnutím do polohy „zajištěno“ (S) blokuje kohout v natažené poloze.

Model „Mosquito“ má navíc ještě manuální pojistku zápalníku, která přepnutím do polohy „zajištěno“ (páčka směřuje dolů) blokuje zápalník a zásobníkovou pojistku, která odpojuje spoušťové ústrojí, pokud je zásobník ze zbraně vyjmut nebo pokud není ve zbraní správně zasunut.

Demontáž a montáž zbraně:

Služební pistole řady „P220“:

1. Vyjměte zásobník.
2. Stáhněte závěr do zadní polohy. Zkontrolujte nábojovou komoru, jestli je prázdná a závěr zajištěte v zadní poloze záchytem.
3. Otočte rozebírací páčkou na levé straně rámu směrem dolů.
4. Závěr v zadní poloze přidržte. Stisknutím páčky záchytu závěru uvolněte a stále přidržujíc závěr sejměte směrem kupředu z rámu.
5. Vyjměte vratnou pružinu s vodící tyčkou a hlaveň.
6. Při sestavování zbraně postupujte opačně.

U modelu P250 a P320 se při rozborce postupuje stejně. Navíc lze z rámu jednoduchým způsobem vyjmout klec se spoušťovým mechanismem.

1. Tahem vyjměte rozbornou páčku z levé strany rámu.
2. Tahem vzhůru vyjměte klec spoušťového bicího ústrojí.

Kompaktní pistole „P-232“:

1. Vyjměte zásobník
2. Stáhněte závěr do zadní polohy. Zkontrolujte nábojovou komoru, jestli je prázdná a závěr uvolněte.
3. Závěr stáhněte cca 1cm vzad, přidržeť jej a otočte rozebírací páčkou na levé straně rámu směrem dolů.
4. Poté závěr stáhněte do zadní polohy, jeho zadní část zvedněte a závěr sejměte z rámu přetáhnutím přes hlavěň směrem kupředu.
5. Z hlavně sejměte vratnou pružinu. Pistole je nyní rozebrána
6. Při sestavování zbraně postupujte opačně.

Malorážová pistole „Mosquito“:

1. Vyjměte zásobník
2. Stáhněte závěr do zadní polohy. Zkontrolujte nábojovou komoru, jestli je prázdná a závěr zajistěte v zadní poloze záchytem.
3. Otočte rozebírací páčkou na levé straně rámu doleva o 180 stupňů.
4. Poté závěr uvolněte ze záchyty, jeho zadní část zvedněte a sejměte jej z rámu přetáhnutím přes hlavěň směrem kupředu.
5. Vyjměte vratnou pružinu s vodící tyčkou.
6. Při sestavování zbraně postupujte opačně. Dbejte na správnou polohu vodící tyčky vratné pružiny.

a) Drobné nerovnosti v komoře, či vývrtu hlavně pistolí Mosquito jsou, dle výrobce, způsobeny výrobním postupem a nejsou proto důvodem k reklamaci zbraně!

b) Spolehlivost funkce záchyty závěru je závislá na typu a kvalitě používané munice. Snížená spolehlivost záchyty závěru není důvodem k reklamaci!

c) Používejte vždy správný typ vratné pružiny: 1. slabší pro náboj 22LR, 2. zesílenou pro náboj 22LR-HV!

d) Udržujte pistoli vždy čistou a zároveň dostatečně ošetřenou olejem na zbraně. Výrazně se tím zvýší spolehlivost a celková funkčnost zbraně.

Pistole „SIG Pro“ „SP 2022“ a „SPC 2022“:

1. Vyjměte zásobník.
2. Stáhněte závěr do zadní polohy. Zkontrolujte nábojovou komoru, jestli je prázdná a závěr zajistěte v zadní poloze záchytem.
3. Závěr přidržeť v zadní poloze, z pravé strany zatlačte na rozborný čep spojený se záchytem závěru a z levé strany jej vyjměte.
4. Sejměte sestavu závěru s hlavní a vratnou pružinou z rámu směrem kupředu.

5. Vyjměte vratnou pružinu s vodící tyčkou a hlavěň. Zbraň je nyní rozebrána.
6. Při sestavování zbraně postupujte opačně.

Pistole P210:

1. Vyjměte zásobník
2. Stáhněte závěr do zadní polohy. Zkontrolujte nábojovou komoru, jestli je prázdná.
3. Závěr stáhněte cca o 5 mm vzad, z pravé strany zatlačte na rozborný čep spojený se záchytem závěru a z levé strany jej vyjměte.
4. Sejměte sestavu závěru s hlavní a vratnou pružinou z rámu směrem kupředu.
5. Zatlačte na vodící tyčku s vratnou pružinou směrem dopředu, vzadu sestavu mírně zdvihněte a vyjměte ze závěru ven. Poté lze snadno vyjmout hlavěň. Zbraň je nyní rozebrána.
6. Při sestavování zbraně postupujte opačně.

Další demontáž se u všech uvedených modelů nedoporučuje, aniž by byla provedena v odborné dílně! A to pouze kvalifikovaným puškařem, či zbrojířem, který disponuje odpovídající koncesní listinou!

V případě závady způsobené neodbornou demontáží zbraně, nelze na tuto reklamaci brát zřetel!

Záruční podmínky

1. Záruka se vztahuje na všechny vady výrobků, pro které se stal výrobek nepoužitelným následkem vadného materiálu nebo vad ve výrobě.
2. Prodejce neručí za závady vzniklé opotřebením, nevhodným uskladněním, neodbornou úpravou, nesprávným zacházením, nesprávnou údržbou nebo používáním výrobku k jiným účelům, než ke kterým je výrobek určen.

Délka záruky: 24 měsíců od data prodeje (na použité zbraně se sníženou prodejní cenou se vztahuje záruka pouze 6 měsíců).

Datum Prodeje:

Prodejce:

Model:

Výrobní číslo: